

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú T5 fénycsővel működő szabadonsugárzó lámpatestekhez:

| Model             | Hosszúság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Magasság<br>(mm) |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| OP MT5 160- 4W/F  | 160               | 22                | 38               |
| OP MT5 313- 8W/F  | 313               | 22                | 38               |
| OP MT5 573-14W/F  | 573               | 22                | 38               |
| OP MT5 873-21W/F  | 873               | 22                | 38               |
| OP MT5 1173-28W/F | 1173              | 22                | 38               |
| OP MT5 1473-35W/F | 1473              | 22                | 38               |

**Védettség:** IP20

**Hálózati feszültség:** AC230 Volt/50 Hz

**Fényforrás típusa:** T5 fénycső

**Alkalmazási terület:** beltéri felhasználásra

A lámpatestek sorolhatóak az OP MT5 17 cm-es, illetve OP MT5 50 cm-es flexibilis összekötő vezetékkel.

### SZERELÉS:

- 1/ A felszerelés helyén két lyukat kell fúrni.
- 2/ Fel kell csavarozni a lámpatestet a csavarokkal (amennyiben tartozék)
- 3/ Csatlakoztatni kell a tartozékok között található betápláló vezetékét a lámpatestbe.

### A fénycső cseréje;

- a fénycső cseréjét megelőzően meg kell győződni arról, hogy a tápfeszültséget kikapcsolták,
- a fénycső kihúlése után el kell fordítani a fénycsövet 90°-al és ki kell venni a lámpatestből
- be kell tenni az új fénycsövet, és elfordítani 90°-al

### FIGYELEM

- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Kétségek esetén szakképzett villanyszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.